

KORONA[®]

KORONA 58020 2 az 1-ben rizsfőző és pároló



Rendeltetészerű használat

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából. Amikor a készüléket harmadik félnek adja át, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati utasítást is. Ez a készülék kizárólag rizs főzésére és ételek (pl. zöldségek, hal, hús) gőzölésére alkalmas. Bármilyen más használat nem rendeltetészerűnek minősül, és jelentős balesetveszélyt jelent a felhasználó számára. A készülék nem kereskedelmi célú használatra készült! Ez a készülék kizárólag magánháztartási használatra készült, kereskedelmi célú használatra nem!

Általános biztonsági utasítások

- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- A nem megfelelő vagy nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket és sérüléseket okozhat a felhasználónak.

- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a helyi feszültség megegyezik a készülék műszaki adataival. Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet és megsérülhet.
- Vigyázat! Áramütés veszélye!
- Soha ne tegye a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket mosogató vagy mosdókagyló közelében.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Az elektromos készülék nem játék!
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves kortól és felügyelet mellett végezhetnek.

A készüléket és a kábelét tartsa 8 év alatti gyermekek elől elzárva.

- Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja, és tisztítás előtt.
- Mindig a csatlakozót húzza, ne a vezetéket.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a forró felületektől, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Győződjön meg róla, hogy használat közben a kábelt nem lehet véletlenül meghúzni, és senki sem botolhat meg benne. Ne hagyja, hogy a kábel éles széléken lógjon.
- Ne hajlítsa meg a vezetéket, és ne tekerje a készülék köré.

Ne használja a készüléket,

- ha a vezeték sérült.
- meghibásodás esetén.
- ha a készülék leesett vagy más módon megsérült.

Ellenőriztesse, és szükség esetén szakemberrel/ügyfélszolgálattal. Soha ne kíséreljen meg saját kezűleg módosításokat végezni vagy javítani a készüléket.

- Csak a készülékhez használható tartozékokat használja.
- Soha ne próbáljon semmilyen tárgyat belevinni a készülékbe.
- Soha ne próbálja meg saját maga kinyitni a házat!

A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

A sérülések/a készülék károsodásának, az áramütésnek, a tűznek és az égési sérülések veszélyének elkerülése érdekében!

- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni, azaz rizs főzésére és ételek párolására.
- Figyelem! A készülék működés közben felforrósodik. Használat közben és után feltétlenül ügyeljen arra, hogy ne érjen a forró részekhez. A készüléket csak a fogantyújánál fogva fogja meg (ha van). Égési sérülés veszélye!
- Működés közben ne nyissa ki a készülék fedelét.
- Soha ne működtesse a készüléket víz nélkül.
- Az üres forrás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék belsejében található MIN. jelölés (1. csésze) egy szintben legyen.
- Semmilyen körülmények között sem szabad a készülék belsejében lévő MAX. töltési mennyiséget (1 liter) betenni, hogy elkerülje a forrásban lévő folyadékok túlcserélését. Vigyázat! Égési sérülés veszélye!
- Kizárólag a rizsfőzőt használja ezzel a készülékkel.
- Működés közben ne mozgassa vagy mozdítsa el a készüléket. Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
- A készülék egy kiegészítő biztonsági berendezéssel (csepegés elleni védelem) van felszerelve. A készülék automatikusan melegen tartó üzemmódba kapcsol, ha véletlenül folyadék nélkül kapcsolják be. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket megfelelően, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja legalább 15 percig hűlni.

Termékleírás

1. Ház
2. Alumínium rizsfőző edény
3. Pároló betét
4. Üveg fedél
5. „Sütés” jelzőfény
6. „Meleg” jelzőfény
7. Kiválasztó kapcsoló
8. Be/ki kapcsoló
9. Hálózati kábel dugóval
10. Mérőpohár
11. Rizs spatula
12. Mérleg a rizses tálban



Az első használat előtt

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan és sértetlen.
- Ha a készülék sérült, semmilyen körülmények között ne használja.
- Tekerje le teljesen a hálózati kábelt (9).
- A készüléket a tisztítási és ápolási utasításoknak megfelelően tisztítsa meg.

Figyelmeztetés:

A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek, tartsa távol kisgyermekektől és csecsemőktől.

Művelet

- Használat közben és röviddel utána ügyeljen arra, hogy ne érjen a forró részekhez. Égési sérülés veszélye áll fenn!
- A rizst többször hideg vízzel öblítsük le, mielőtt a rizsfőzőbe tesszük.
- Soha ne használja a készüléket rizsfőző edény nélkül.

Rizs főzés

1. mérje ki a kívánt mennyiségű rizst a mérőpohárral.
Egy színültig töltött „csésze” 160 ml víznek felel meg” és 150 gramm rizsnek
Rizs/fő mennyisége (ajánlott) Főétel: 100 g nyers rizs
Köret: 20-60 g nyers rizs
Tegye a megmosott rizst a rizsfőző edénybe. Ügyeljen arra, hogy a rizs egyenletesen oszoljon el.
2. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű vizet. Lásd a rizsfőző edény belsejében található jelöléseket.

CUP	1	2	3	4	5
ℓ	0,2	0,4	0,6	0,8	1

3. Mielőtt behelyezi a rizsfőző edényt a készülékbe, győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak vagy folyadék a rizsfőző edény külsején.
4. Helyezze be megfelelően a rizsfőző edényt (2) a készülékbe (1).
5. Helyezze az üvegfedőt (4) a készülékre.
6. csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően felszerelt aljzathoz.
7. Nyomja meg a be/ki kapcsolót (8). A „meleg” jelzőfény (6) kigyullad.
8. Nyomja lefelé a választókapcsolót (7), a „sütés” jelzőfény (5) kigyullad, és megkezdődik a sütési folyamat.

9. A főzési folyamat befejezése után a készülék automatikusan „melegítés” (melegen tartás) üzemmódba kapcsol. A „főzés” jelzőfény (5) kialszik, és a „melegítés” jelzőfény (6) kigyullad.
10. Vegye le az üveg fedelet, és a rizslapáttal (11) kanalazza ki és vegye ki a rizst.
11. Működés közben vízgőz távozik, ezért főzés közben ne vegye le az üvegfedőt.

Jegyzet Ne tartsa melegen a rizst 5 óránál tovább „melegítés” üzemmódban.

Vigyázat Használjon főzőkesztyűt a rizsfőző edény kivételéhez – égési sérülések veszélye!

Gőzölgés

- Az étel csak „FŐZÉS” módban párolható, „MELEGÍTÉS” módban nem.
- A párolóbetétet (3) a rizsfőző edényre (2) helyezve zöldségeket, halat stb. párolhat rizsfőzés közben.

Rizs mennyisége és főzési idő

- Rizses csésze 1-2 2-3 3-4 4-5
- Főzési idő 20 perc 20 perc 25 perc 35 perc

Csak jelzésként szolgál.

Használat után kapcsolja ki a készüléket (8), és húzza ki a hálózati csatlakozót (9).

Tisztítás és ápolás

Higiéniai okokból (csíráképződés megelőzése érdekében) a készüléket rendszeresen, lehetőleg minden használat után tisztítani kell.

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Soha ne merítse a készüléket és a hálózati kábelt vízbe vagy más folyadékba. Áramütés veszélye!
- Mossa el a fedelet, a gőzölőbetétet, a mérőpoharat és a rizslapátot meleg, öblítővízben.
- Tisztítsa meg a házat puha, enyhén damp szövet.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószert.
- Ezután alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
- Soha ne mossa a készüléket és tartozékait mosogatógépben. Ez károsíthatja a készüléket és sérülést okozhat a felhasználónak.
- Gyermek nem használhatja vagy tisztíthatja a készüléket felügyelet vagy felelős személy utasítása nélkül.

Tárolás

- Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.

- A készüléket gyermekektől elzárva, száraz és tiszta helyen tárolja.

Ártalmatlanítási utasítások



A jelzett szimbólummal jelölt régi készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem megfelelően kell ártalmatlanítani. Hasznos élettartama végén kérjük, vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyekre ártalmatlanítás céljából.



Az 2-as 1 az 58020-ben rizsfőző és gőzölő csomagolásban érkezik. A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült, ezért újra felhasználható vagy visszajuttatható a nyersanyag-körforgásba.

Műszaki adatok

- Mains voltage 220 – 240 V – 50 / 60 Hz
- Névleges teljesítmény 400W
- I. védelmi osztály