



Easy Fry Multifunction 15L

QUICK START GUIDE - KIT DE DÉMARRAGE RAPIDE - SCHNELLSTART-ANLEITUNG -
SNELSTARTGIDS



Tefal

YOUR PRODUCT

VOTRE PRODUIT - IHR PRODUKT - JOUW PRODUCT



Digital display

Panneau de commande - Digitaal Display -
Digitaal scherm

Door

Porte - Tür - Deur

Fetch rack

Support de récupération - Vorrichtung zum Heraus-
nehmen - Handvat voor rooster

Rotisserie set (1 spit, 2 forks)

Kit rotisserie (1 broche, 2 fourches) - Grill-Set (1 Spieß,
2 Gabeln) - Rotisserie-set (1 spit, 2 vorken)

Crumb tray

Plateau ramasse-miette - Krümfach - Kruimellade

Wire rack

Grille réversible - Rost - Draadrek

Baking tray

Plat lèche-frite - Backblech - Bakplaat

Airfry basket

Panier à frire - Heißluftfritteinsatz -
Airfryer-frituurmand

Deep plate*

Plaque profonde - Tiefer Teller - Diepe plaat



PRODUCT INTERFACE

INTERFACE PRODUIT - PRODUKTOBERFLÄCHE - BEDIENINGSSCHERM

8 pre-set programs

8 programmes prédéfinis - 8 voreingestellte Programme - 8 automatische programma's



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A. Rotating knob for cooking menus

Bouton rotatif de réglage mode de cuisson - Drehknopf für
Garprogramme - Draaiknop voor bereidingsmethoden

B. On/off button

Bouton marche/arrêt - Ein-/Aus-Taste - Aan-uitknop

C. Rotisserie button

Bouton Rôtisserie - Grill-Taste - Rotisserie-knop

D. Cooking modes

Modes de cuisson - Garprogramme - Kookmodi

E. Automatic keep warm

Maintien au chaud automatique - Automatische Warmhaltefunktion
- Automatisch warm houden

F. Temperature display

Affichage température - Temperaturanzeige - Temperatuurweergave

G. Cooking time display

Affichage temps de cuisson - Garzeit - Kooktijd

H. Start/stop button

Bouton start/stop - Start-/Stopp-Taste - Start-/stopknop

I. Temperature/time button

Bouton température/temps - Temperatur-/Zeit-Taste -
Temperatuur-/tijdknop

J. Rotating knob for selecting cooking temperature or time

Bouton rotatif de réglage température/temps de cuisson -
Drehknopf zur auswahl von gartemperatur oder zeit - Draaiknop
voor het kiezen van de bereidingstemperatuur of -tijd

COOKING GUIDE

GUIDE DE CUISSON - ANLEITUNG ZUM KOCHEN - KOOKGIDS

MENU					EXTRA INFORMATION
POTATOES & FRIES - POMMES DE TERRE ET FRITES - KARTOFFELN UND POMMES FRITES - AARDAPPELEN EN FRIET					
Air Fry		700 g	25 min	180 °C	
		700 g	35 min	180 °C	
		500 g	30 min	180 °C	
MEAT & POULTRY - VIANDES ET VOLAILLES - FLEISCH UND GEFLÜGEL - VIEES EN GEVOGELTE					
Roast		1300 g	60 min	190 °C	
		1800 g	1h	200 °C	
		4 pieces	22 min	180°C	140 g/piece
		8 pieces	20 min	200°C	
		8 pieces	28 min	200 °C	125 g/sausage
FISH - POISSON - FISCH - VIS					
Roast		6 pieces	10 min	200°C	150 g/piece
		10 pieces	8 min	140°C	36,5 g/piece
SNACKS - SNACKS - SNACKS - SNACKS					
Air Fry		16 pieces	16 min	200°C	30 g/piece
		450 g	13 min	200 °C	
PIZZA - PIZZA - PIZZA - PIZZA					
Pizza		400 g	8 min	200°C	
		24 cm diameter	10 min	200°C	

MENU					EXTRA INFORMATION
VEGETABLES - LÉGUMES - GEMÜSE - GROENTEN					
Grill		400 g	12 min	200°C	
		600 g	25 min	200°C	
BAKING - PÂTISSERIE - BACKEN - BAKKEN					
Bake		9 pieces	18 min	160 °C	50 g raw dough/muffin
		24cm diameter	55 min	150 °C	800 g raw dough
		5 pieces	7 min	180 °C	50 g dough/cookie
DEHYDRATION - DÉSHYDRATATION - AUSTROCKNUNG - DEHYDRATION					
Dehydrate		1 piece	4h	70°C	
TOAST - TOAST - TOAST - TOAST					
Toast		4 slices	4 min 45	230°C	Browning level 4
		2 pieces	3-4 min	230°C	Browning level 2

COOKING TIPS

CONSEILS DE CUISSON - KOCHTIPPS - KOOK TIPS




Oven-proof dishes compatible. For round/oval dish, the diameter should not exceed 24cm. For a rectangle dish, it should not exceed 26cm.

Plats compatibles avec le four. Pour un plat rond / ovale, le diamètre ne doit pas excéder 24 cm. Pour un plat rectangulaire, la longueur ne doit pas dépasser 26 cm. - Backofengeeignetes Geschirr. Runde Formen/ovale Formen sollten maximal 24 cm lang sein. Rechteckige Formen sollten maximal 26 cm lang sein. - Geschikt voor ovenvaste gerechten. Voor een ronde/ovale schaal mag de diameter niet groter zijn dan 24 cm. Voor een rechthoekige schaal mag deze niet groter zijn dan 26 cm.

CLEANING TIPS

CONSEILS DE NETTOYAGE - REINIGUNGSTIPPS - SCHOONMAAK TIPS



All accessories except crumb tray are dishwasher safe

Tous les accessoires de cuisson passent au lave-vaisselle, à l'exception du plateau ramasse-miette. - Alle Zubehörteile außer der Krümelschublade sind spülmaschinenfest. - Alle accessoires behalve de kruimellade zijn vaatwasmachinebestendig.

Easy Fry Multifunction 15L

T

FOR MORE RECIPE INSPIRATION
AND IDEAS, DOWNLOAD THE
TEFAL APP

POUR PLUS D'INSPIRATION ET D'IDÉES DE RECETTES,
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION TEFAL



FÜR WEITERE REZEPTINSPIRATIONEN UND IDEEN, LADEN
SIE DIE TEFAL APP HERUNTER

DOWNLOAD DE TEFAL APP VOOR MEER RECEPTINSPIRATIE
EN IDEEËN



JOIN THE TEFAL MOVEMENT!

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT TEFAL ! - WERDEN SIE TEIL DER TEFAL COMMUNITY! - DOE MEE MET DE TEFAL-BEWEGING!



TEFAL APP



YOUTUBE CHANNEL



TEFAL
ON INSTAGRAM

POST YOUR RECIPES #EASYFRYFAMILY

POSTEZ VOS RECETTES #EASYFRYFAMILY - VERÖFFENTLICHEN SIE IHRE REZEPTE #EASYFRYFAMILY -
POST JE RECEPTEN #EASYFRYFAMILY

