



#### Förberedelser

- Ladda ner och installera hub 1-appen och logga in på ditt konto.
- Se till att din Teldus-hubb är ansluten till nätverk och ström.

#### Sätt sensorn i parningsläge

1. Sätt i batteriet (1 × CR2450, 3 V) om det inte redan sitter i.
2. Tryck åtgärdsknappen snabbt 3 gånger.
  - Indikatorn blinkar grönt = parningsläge aktivt (ca 3 minuter).

#### Para i hub 1-appen (måste göras efter att sensorn satts i parningsläge)

1. Öppna hub 1-appen.
2. Tryck på "+".
3. Välj "Lägg till Zigbee-enhet".
4. Vänta upp till 2 minuter tills sensorn hittas och paras klart.
  - Lyckad parning indikeras med fast grönt sken i ~3 sekunder och enheten visas i appen.

#### Placeringstips

- Fäst sensorn på en ren, plan yta i rumshöjd.
- Undvik direkt solljus och luftflöde från AC/ventilation.

#### Återställning / fabriksåterställning (vid omparning)

1. Tryck åtgärdsknappen en gång.
2. Tryck igen och håll in i >10 sekunder.
  - Indikatorn blinkar rött under tiden och blir sedan fast när återställningen är klar.

#### Felsökning (kort)

- Ingen upptäckt inom 2 minuter? Avsluta sökningen i appen, sätt sensorn i parningsläge igen och försök på nytt.
- Kontrollera batteriet och avståndet till hubben.

#### Information

- Protokoll: Zigbee 3.0
- Batteri: 1 × CR2450 (3 V)
- Arbetstemp: -10 till 50 °C
- Arbetsfukt: 0–95 % RH, icke-kondenserande