



**USB-C**

140W Power Adapter



Use the Apple 140W USB-C Power Adapter and a USB-C cable (not included) to charge your device. Connect a USB-C cable to the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), and plug the power adapter firmly into a power outlet. Ensure the power outlet is easily accessible for disconnecting. Connect the other end of the cable to your device.

### **Safety information**

**WARNING:** Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

The power adapter may become very warm during normal use. The power adapter complies with the user-accessible surface temperature limits defined by the applicable international and regional regulations and safety standards. However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. To reduce the possibility of overheating or heat-related injuries:

- Always allow adequate ventilation around the adapter and use care when handling it.
- Do not place the power adapter under a blanket, pillow, or your body when the adapter is connected to a power source.
- Use common sense to avoid situations where your skin is in prolonged contact with the power adapter when it's plugged into a power source. For example, don't sleep with a power adapter when it's plugged into a power source.
- Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

Don't use the power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, and don't connect or disconnect the power adapter with wet hands.

Unplug the USB-C power adapter if any of the following conditions exists:

- The USB-C cable or power cord has become frayed or damaged.
- The plug part of the adapter, the prongs, or the adapter case has become damaged.
- The adapter is exposed to rain, liquid, or excessive moisture.
- You suspect the adapter needs service or repair.
- You want to clean the adapter.

### **Specifications**

- Input: 100-240VAC ~/2.0A
- (USB PD) Output: 5.2VDC/3A or 9VDC/3A or 15VDC/5A or 20.5VDC/5A or 28VDC/5A

Przy użyciu zasilacza Apple USB-C 140 W oraz przewodu USB-C (nie jest dołączony) możesz ładować swoje urządzenie. Podłącz przewód USB-C do zasilacza, wysuń styki (jeśli to konieczne), a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Pamiętaj, aby zapewnić łatwy dostęp do gniazdka elektrycznego, aby bez przeszkód można było odłączyć kabel. Drugi koniec kabla podłącz do urządzenia.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia i szkody materialne.

Podczas normalnej pracy zasilacz może się nagrzewać. Zasilacz jest zgodny z limitami temperatury powierzchni dostępnymi dla użytkownika, określonymi przez obowiązujące międzynarodowe i regionalne przepisy oraz normy bezpieczeństwa. Niemniej jednak, mając na uwadze te ograniczenia, stały kontakt ciała z ciepłą powierzchnią przez dłuższy czas może powodować dyskomfort lub uraz. Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania lub obrażeń wynikających z wysokiej temperatury:

- Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację wokół zasilacza i zachowaj ostrożność podczas posługiwania się nim.
- Zasilacza podłączonego do źródła zasilania nie należy umieszczać pod kocem, poduszką lub ciałem.
- Należy kierować się zdrowym rozsądkiem, aby uniknąć sytuacji, w której skóra będzie narażona na dłuższy kontakt z zasilaczem, gdy jest podłączony do źródła zasilania. Na przykład, nie należy zasypiać z zasilaczem, gdy jest podłączony do źródła zasilania.
- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku ograniczeń fizycznych, mających wpływ na zdolność wykrywania ciepła w bliskim kontakcie z ciałem.

Nie należy używać zasilacza w miejscach o dużej wilgotności, na przykład w pobliżu umywalki, wanny lub kabiny prysznicowej. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.

Oto sytuacje, w których należy odłączyć zasilacz USB-C:

- kabel USB-C lub kabel zasilacza jest przetarty lub uszkodzony,
- wtyczka od zasilacza, bolce wtyczki lub obudowa zasilacza uległy uszkodzeniu,
- zasilacz został narażony na kontakt z deszczem, płynem lub dużą wilgocią,
- istnieje podejrzenie, że zasilacz wymaga naprawy,
- podczas czyszczenia zasilacza.

### Dane techniczne:

- Wejście: Prąd zmienny: 100-240 V ~/2,0 A
- (USB PD) Wyjście: Prąd stały: 5,2 V/3 A lub 9 V/3 A, lub 15 V/5 A, lub 20,5 V/5 A, lub 28 V/5 A

K nabíjení zařízení používejte 140W napájecí USB-C adaptér Apple a USB-C kabel (není součástí balení). Připojte USB-C kabel k napájecímu adaptéru, v případě potřeby vysuňte vidlici a pevně zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Zajistěte, aby byla zásuvka snadno přístupná, abyste mohli adaptér odpojit. Druhý konec kabelu připojte k zařízení.

### Informace o bezpečnosti

**VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem či jinému zranění nebo ke škodám na majetku.

Napájecí adaptér se může při běžném používání silně zahřívat. Napájecí adaptér splňuje teplotní limity pro uživatelsky přístupné povrchy definované platnými mezinárodními a regionálními předpisy a bezpečnostními normami. I v rámci těchto limitů však může dlouhodobý kontakt se zahřátými povrchy způsobit nepříjemné pocity, případně i úraz. Omezení možnosti přehřátí nebo úrazů způsobených teplem:

- V okolí adaptéru vždy zajistěte dostatečné větrání a při manipulaci s ním buďte opatrní.
- Když je adaptér připojený ke zdroji napájení, nepokládejte ho pod příkrývkou či polštář ani si na něj nelehejte.
- Používejte zdravý rozum a vyhněte se situacím, kdy je vaše pokožka v dlouhodobém kontaktu s napájecím adaptérem připojeným ke zdroji napájení. Například nespěte s napájecím adaptérem položeným na posteli, pokud je připojený ke zdroji napájení.
- Zvláštní pozornost věnujte těmto zásadám v případě, že vám váš zdravotní stav ztěžuje vnímání tepla na těle.

Nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí, například v blízkosti umyvadla, vany nebo sprchového koutu, a nepřipojujte ho ani neodpojujte mokřýma rukama.

Nastane-li některá z následujících situací, přestaňte napájecí USB-C adaptér používat:

- Došlo k prodření nebo jinému poškození USB-C kabelu.
- Zástrčka, vidlice nebo pouzdro adaptéru jsou poškozené.
- Adaptér byl vystaven dešti, kapalině nebo nadměrné vlhkosti.
- Máte podezření, že adaptér potřebuje servisní zásah nebo opravu.
- Chcete adaptér vyčistit.

### Specifikace

- Vstup: 100–240 V AC ~/ 2,0 A
- (USB PD) výstup: 5,2 V DC / 3 A, 9 V DC / 3 A, 15 V DC / 5 A, 20,5 V DC / 5 A nebo 28 V DC / 5 A

Az Apple 140 wattos USB-C hálózati adapter és egy USB-C-kábel segítségével feltöltheti az eszközét (az USB-C-kábel nem tartozék). Csatlakoztasson egy USB-C-kábelt a hálózati adapterhez, hajtsa ki az elektromos csatlakozó villáit (ha szükséges), majd csatlakoztassa szorosan az adaptert egy konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a konnektor könnyen elérhető a kihúzásához. Csatlakoztassa a kábel másik végét az eszközhöz.

### **Biztonságra vonatkozó információk**

**FIGYELMEZTETÉS:** Az itt leírt biztonsági utasítások betartásának elmulasztása tüzet, áramütést, illetve személyi sérülést vagy károkat idézhet elő.

A hálózati adapter normál használat közben felmelegedhet. A hálózati adapter megfelel a nemzetközi és regionális szabályozások és biztonsági szabványok által meghatározott, felhasználó által hozzáférhető felületekre vonatkozó hőmérsékleti korlátoknak. Azonban még ezeken a határokon belül is a meleg felületekkel való hosszú ideig tartó érintkezés kellemetlen lehet, vagy sérülést okozhat. A túlmelegedés, illetve a hővel kapcsolatos személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében tegye a következőket:

- Mindig biztosítson megfelelő szellőzést az adapter körül, és óvatosan kezelje az adaptert.
- Ne helyezze a hálózati adaptert takaró, párna vagy a saját teste alá, amikor az adapter áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Hallgasson a józan ítéletképességére, és lehetőleg kerülje azokat a helyzeteket, ahol a bőre hosszú ideig érintkezhet a hálózati adapterrel, amikor az adapter csatlakoztatva van egy áramforráshoz. Például ne aludjon úgy, hogy a hálózati adapter ott van Ön mellett, és áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Amennyiben olyan egészségügyi problémája van, ami miatt nem megfelelően érzékeli a testén a hőt, akkor legyen fokozottan óvatos.

Ne használja a hálózati adaptert nedves környezetben, például mosdó, fürdőkád vagy zuhanyzó közelében, és ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter csatlakoztatásakor és leválasztásakor ne legyen nedves a keze.

Húzza ki az USB-C hálózati adaptert, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

- Az USB-C-kábel vagy a tápkábel megkopott vagy sérült.
- Az adapter csatlakozódugója, csatlakozóvillái vagy burkolata sérült.
- Az adaptert eső, folyadék vagy túlzott nedvesség érte.
- Az adapter gyaníthatóan szervizelést vagy javítást igényel.
- Meg szeretné tisztítani az adaptert.

### **Műszaki adatok**

- Bemenet: 100–240 V (AC) ~/2,0 A
- (USB PD) Kimenet: 5,2 V (DC)/3 A vagy 9 V (DC)/3 A vagy 15 V (DC)/5 A vagy 20,5 V (DC)/5 A vagy 28 V (DC)/5 A



